

# KOMPUTER SERII BRAVO 300S

# 46730401 46730501 46730701

CE

Software rel. 1.0x

INSTALACJA, STOSOWANIE I KONSERWACJA

02

## LEGENDA SYMBOLI

= Niebezpieczeństwo ogólne

Poniższa instrukcja stanowi część integralną urządzenia, którego dotyczy i powinna mu zawsze towarzyszyć nawet w przypadku jego sprzedaży lub cesji. Zachowajcie na wypadek konieczności jej konsultacji w przyszłości; ARAG zastrzega sobie prawo dokonania zmian technicznych produktu w każdej chwili i bez wcześniejszego uprzedzenia.

# SPIS TREŚCI

•	Leger	nda symboli	.2
•	Wpro	wadzenie i korzystanie z instrukcji	.5
•	Spos	oby korzystania z instrukcji	.5
•	Ogra	niczenia	.5
•	Odpo	wiedzialność	.5
1	Niebe	zpieczeństwa i zabezpieczenia do zastosowania przed przystąpieniem	
	do ins	stalacji	.6
2	Bravo	) DSB	.6
3	Przez	naczenie użytkowe	.6
4	Zawa	rtość opakowania	.6
5	Ustav	vienie na maszynie rolniczej	.7
	5.1	Zalecany skład urządzeń	.7
	5.2	Usytuowanie komputera	.8
	5.3	Zamocowanie wspornika	.8
	5.4	Usytuowanie zespołu sterowania	.9
6	Podła	czenie komputera do maszyny rolniczej	.9
	6.1	Zasady ogólne dotyczące prawidłowego ułożenia okablowania	.9
	6.2 Pc	odłączenie zasilania	10
7	Podła	czenie okablowania do zespołu sterowania i do dostępnych funkcji	11
	7.1	Podłączenie łącznika wielobiegunowego	11
	7.2	Połączenie zaworów	11
	7.3	Podłączenie czujników i innych dostępnych funkcji	12
8	Podła	czenie akcesoriów	13
	8.1	Pump Protector	13
	8.2	Karta pamięci SD	13
9	Stero	wniki i wyświetleniaŕ	14
	9.1	Pulpit sterowniczy	14
	9.2	Klawisze funkcyjne	14
	9.3	Klawisze poleceń, wyboru lub zmiany	14
	9.4	Przełączniki do regulacji zaworów w zespole sterowania	14
	9.5	Wyświetlacz	14
10	Struk	tura menu	15
11	Progr	amowanie zaawansowane	16
	11.1	Próby i sprawdzenia przed programowaniem	16
	11.2	Włączanie / wyłączanie komputera	16
	11.3	Wyświetlenie menu	16
	11.4	Menu zaawansowane	17
	11.5	Język	18
	11.6	Jednostka miary	18
	11.7	llosc zaworów sekcyjnych	18
	11.8	Ustawienie belki	19
	11.9	Zawory	20
	11.10	Przepływomierz	21
	11.11	Czujnik ciśnienia	22

	11.12	Czujnik do obliczania wydatkowania	22
	11.13	Zbiornik	23
	11.14	Przepływomierz napełniania	23
	11.15	Licznik obrotów	24
	11.16	Urządzenie do wyznaczania rzędów	24
	11.17	Pump Protector	25
	11.18	Kontrola konfiguracji na koniec Programowania zaawansowanego	26
12	Progr	amowanie, którego dokonuje użytkownik	27
	12.1	Prędkość	28
	12.1.1	Stała koła:ustawianie ręczne	28
	12.1.2	Stała koła:obliczanie automatyczne	29
	12.2	Ustawianie prac	30
	12.3	Ustawianie dysz	32
	12.4	Ograniczenia pracy	33
	12.5	Czynnik poprawki wydatkowania	33
	12.6	Preferencje użytkownika	34
	12.7	Data i godzina	34
	12.8	Rejestrator danych	34
	12.9	Test	35
	12.10	Ładowanie /Zapis ustawień	36
13	Klawi	sze funkcyjne	37
	13.1	Wybór pracy	37
	13.2	Dane pracy	37
	13.3	Setup zera przetwornika	38
	13.4	Zbiornik	38
	13.5	Rejestrator ON?	39
	13.6	Programowanie, którego dokonuje użytkownik	39
14	Stoso	wanie	40
	14.1	Ustawienia wstępne do zabiegu	40
	14.2	Funkcjonowanie w trybie ręcznym	41
	14.3	Funkcjonowanie automatyczne	41
15	Konse	erwacja / diagnostyka / naprawa	42
	15.1	Błędy funkcjonowania	42
	15.2	Nieprawidłowości i sposoby ich usuwania	43
16	Dane	techniczne	45
	16.1	Wyświetlone dane i odnośne jednostki miary	45
	16.2	Dane techniczne komputera	47
17	Usuw	anie po zakończeniu eksploatacji	47
18	Waru	nki gwarancji	48

# • WPROWADZENIE I KORZYSTANIE Z INSTRUKCJI

Poniższa instrukcja zawiera informacje dotyczące montażu, połączeń oraz regulacji komputerów z rodziny BRAVO 300S.

Ewentualne inne informacje są przekazywane na odpowiednich kartach, zawsze do wyłącznego użytku instalującego, i zawierają one szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych modeli komputera.

# SPOSOBY KORZYSTANIA Z INSTRUKCJI

Część instrukcji poświęcona instalacji zawiera informacje przeznaczone dla instalatorów i dlatego też celowo jest stosowana terminologia techniczna pomijając ewentualne objaśnienia uznane natomiast za konieczne jedynie w odniesieniu do użytkowników finalnych.

INSTALACJI POWINIÉN DOKONAĆ PERSONEL DO TEGO UPOWAŻNIONY I ODPOWIEDNIO PRZESZKOLONY. PRODUCENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK POSŁUGIWANIE SIĘ TĄ INSTRUKCJĄ PRZEZ PERSONEL DO TEGO NIE UPOWAŻNIONY BĄDŹ NIEKOMPETENTNY.

## OGRANICZENIA

Opisy poszczególnych faz instalacji odnoszą się do komputera "ogólnego" a zatem nie są podawane specyficzne modele chyba, że jakaś określona procedura instalacji dotyczy określonej pojednyczej typologi komputera.

## ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Instalator jest odpowiedzialny za wykonanie wszelkich czynności instalacyjnych zgodnie z "zasadą dobrego wykonania" a zatem zagwarantowanie użytkownikowi finalnemu doskonałego funkcjonowania całego urządzenia składającego się w całości z komponentów ARAG jak i z komponentów innego producenta.

ARAG zaleca zawsze stosowanie swoich części w instalacji systemów sterowania.

W przypadku, gdy instalator zdecyduje się na zastosowanie komponentów innych producentów, nawet bez wprowadzania zmian w urządzeniu lub okablowaniu, dokona tego na własną pełną odpowiedzialność.

Za sprawdzenie kompatybilności z komponentami i akcesoriami innych producentów ponosi odpowiedzialność instalator.

W przypadku, gdy na skutek wcześniej zacytowanej sytuacji, komputer lub części ARAG zainstalowane razem z komponentami innych producentów ulegną uszkodzeniu jakiegokolwiek rodzaju, nie zostanie uznana żadna forma gwarancji bezpośredniej ani pośredniej.

# 1 NIEBEZPIECZEŃSTWA I ZABEZPIECZENIA DO ZASTOSOWANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO INSTALACJI

Wszystkie czynności związane z instalacją muszą być wykonane przy odłączonym akumulatorze i przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi oraz wszelkich środków ochrony osobistej uznanych za niezbędne.



Stosujcie WYŁĄCZNIE czystą wodę do przeprowadzania wszelkich czynności testowania lub symulacji zabiegu: stosowanie produktów chemicznych do symulacji zabiegu może spowodować ciężkie obrażenia osób znajdujących się w pobliżu.

# 2 BRAVO DSB

ARAG opracował i wykonał system diagnostyki dla komputerów serii Bravo oraz odnośnych urządzeń, które mogą być podłączone.

BRAVO DSB **(kod. 467003)** pozwala na dokonanie niezawodnej diagnostyki komputera, zespołu sterowania lub całego urządzenia powodując iż jest możliwe rozwiązanie ewentualnych problemów jakie wystąpiły w urządzeniu.

# 3 PRZEZNACZENIE UŻYTKOWE

Urządzenie, które Państwo nabyli jest komputerem, który połączony z danym zaworem lub stosownym zespołem sterowania, pozwala na kierowanie wszystkimi fazami przeprowadzanego zabiegu rolniczego, bezpośrednio z kabiny maszyny rolniczej w której jest zainstalowany.

# CE Urządzenie to zostało zaprojektowane do zainstalowania go w maszynach rolniczych do odchwaszczania i do opryskiwania.

Aparatura została zaprojektowana i wykonana w zgodności z normą EN ISO 14982 (Kompatybilność elektromagnetyczna-maszyny rolnicze i leśne), zharmonizowaną z Dyrektywą 2004/108/WE.

# 4 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Poniższa tabela podaje wykaz elementów, które znajdziecie wewnątrz opakowania komputera BRAVO:



Tab. 1

# 5 USTAWIENIE NA MASZYNIE ROLNICZEJ

#### 5.1 Zalecany skład urządzeń



Tab. 2



# Tab. 3

Komputer musi być podłączony bezpośrednio do baterii maszyny rolniczej.

\* Nie podłączać komputera przy włączonym kluczu (15/54).

#### 5.2 Usytuowanie komputera

• Komputery serii BRAVO 30xS muszą być ustawione w kabinie sterowniczej maszyny rolniczej; zastosujcie się do następujących zaleceń:



- NIE ustawiajcie komputera w miejscach podlegających nadmiernym wibracjom lub uderzeniom aby uniknąć uszkodzenia lub nieumyślnego uruchomienia klawiszy;
- zamocujcie urządzenie w miejscu wystarczająco widocznym i łatwo dostępnym dla rąk: komputer nie powinien stanowić przeszkody dla ruchów bądź ograniczać widoczności podczas prowadzenia pojazdu.



Uwzględnijcie różne połączenia niezbędne do funkcjonowania komputera (Tab. 4 i 5), długość kabli, i przewidźcie odpowiednie miejsce dla łączników i dla kabli.

W pobliżu każdego łącznika jest podany symbol identyfikacyjny wykonywanej funkcji: odnośnie wszelkich konfiguracji urządzeń, skonsultujcie par. 5.1 - Zalecane zestawienie urządzeń.



Tab. 4

#### 5.3 Zamocowanie wspornika

Komputer oraz jednostka kontrolna powinny być ustawione po zamocowaniu odpowiedniego wspornika w żądanym miejscu (w poprzednim paragrafie został wskazany wzornik otworu wspornika).

Wspornik powinien zostać wyjęty z miejsca na komputer (**A**, Rys. 1) i zamocowany przy zastosowaniu dostarczonych śrub (**B**).

Po upewnieniu się o dokładnym zamocowaniu wspornika, osadzić na nim komputer oraz jednostkę kontrolną, następnie wcisnąć aż do zablokowania (**C**).



#### 5.4 Usytuowanie zespołu sterowania

Zespół sterowania powinien zostać zamocowany przy użyciu dostarczonych odpowiednich i już zamontowanych na samym zespole wsporników i ustawiony zgodnie ze wskazaniami podanymi w załączonej do zespołu instrukcji.



## JEST BARDZO WAŻNE ABY ZASTOSOWAĆ SIĘ DO WSZYSTKICH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA PODANYCH W INSTRUKCJI ZESPOŁU STEROWANIA.

## 6 PODŁĄCZENIE KOMPUTERA DO MASZYNY ROLNICZEJ

#### 6.1 Zasady ogólne dotyczące prawidłowego ułożenia okablowania

#### • Zamocowanie kabli:

-zamocujcie okablowanie tak, aby nie miało ono kontaktu z częściami będącymi w ruchu; -ułóżcie okablowanie tak, aby ich skręcenie lub ruchy maszyny nie spowodowały ich zniszczenia lub uszkodzenia.

#### •Ułożenie kabli takie, aby aby uniknąć infiltracji wody:

-rozgałęzienia kabli powinny być ZAWSZE skierowane ku dołowi (Rys. 2).



· Wprowadzenie kabli w miejscach połączenia:

 Nie wywierajcie zbytniego nacisku lub naginania przy wprowadzaniu łączników: styki mogą ulec uszkodzeniu i wpłynąć negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie komputera.

• Stosujcie JEDYNIE kable i akcesoria podane w katalogu, posiadające dane techniczne odpowiednie do typu zastosowania.

#### 6.2 Podłączenie zasilania

Wewnątrz opakowania znajdziecie łącznik zasilania (komponent 6 - Tab. 1) do połączenia z akumulatorem maszyny rolniczej; na Rys. 6 jest podany wzornik otworu łącznika zasilania.

Połączcie łącznik zasilania z przewodami akumulatora posługując się dwoma fastonami 6 mm, tak jak to pokazano na Rys. 4 e 5.

Posłużcie się kablem, który znajdziecie w opakowaniu (komponent 7 - Tab. 1) aby podłączyć komputer do zasilania.



# $\wedge$

# UWAGA!

Aby nie narazić się na ryzyko spięć, nie podłączajcie kabli zasilania do akumulatora zanim nie została całkowicie zakończona instalacja.

# Przed podłączeniem komputera i zespołu sterowania do zasilania upewnić się, że bateria jest właściwa (12 Vdc).

BRAVO 300Sjest zasilany bezpośrednio z akumulatora maszyny rolniczej (12 Vdc): włączenie musi zostać dokonane ZAWSZE z komputera, następnie pamiętajcie aby ręcznie wyłączyć komputer posługując się odpowiednim klawiszem znajdującym się na pulpicie sterowniczym.



Przedłużające się w czasie włączenie BRAVO 300S przy maszynie wyłączonej może doprowadzić do wyładowania się akumulatora traktora: w przypadku przestojów maszyny przy wyłączonym silniku upewnić się, że komputer jest wyłączony.

Źródło zasilania powinno być podłączone jak to pokazano na Rys. 7.





# UWAGA!

•Układ zasilania musi być ZAWSZE zabezpieczony bezpiecznikiem 10 Amper typu samochodowego.

•Wszystkie podłączenia do akumulatora muszą być wykonane posługując się kablami o sekcji minimum 2,5 mm<sup>2</sup>.

Aby nie narazić się na ryzyko spięć, nie podłączajcie łącznika kabla zasilania zanim nie została całkowicie zakończona instalacja.

•Stosować kable zaopatrzone w odpowiednie końcówki aby zagwarantować prawidłowe podłączenie każdego przewodu.

# 7 PODŁĄCZENIE OKABLOWANIA DO ZESPOŁU STEROWANIA I DO DOSTĘPNYCH FUNKCJI

• Stosujcie jedynie okablowanie dostarczone wraz z komputerami ARAG.

 Zwróćcie szczególną uwagę aby nie zniszczyć, nie ciągnąć, nie zrywać i nie przeciąć kabli.

• W przypadku szkód spowodowanych na skutek zastosowania okablowań nieodpowiednich a w każdym bądź razie nie produkcji firmy ARAG następuje natychmiastowe przerwanie jakiejkolwiek formy gwarancji.

• ARAG nie ponosi odpowiedzialności za szkody na rzecz urządzeń, osób lub zwierząt spowodowane brakiem przestrzegania tego co zostało wcześniej napisane.

# 7.1 Podłączenie łącznika wielobiegunowego

 Podłączcie łącznik wielobiegunowy do pulpitu i doprowadźcie drugi koniec kabla do zespołu sterowania.

 Po upewnieniu się, że osadzenie zostało wykonane prawidłowo obracajcie nasadką pierścieniową w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara aż do momentu zablokowania.

# 7.2 Połączenie zaworów

 $\triangle$ 

Stosujcie zawory firmy ARAG: w przypadku szkód zaistniałych na skutek zastosowania nieodpowiednich zaworów a w każdym bądź razie nie produkcji firmy ARAG automatycznie uważa się za rozwiązaną wszelką formę gwarancji.
Wszystkie łączniki połączenia z zaworami muszą być zaopatrzone w uszczelnienie przed przystąpieniem do wykonania połączenia (Rys. 8).

• Sprawdzić prawidłowe umiejscowienie uszczelki aby uniknąć infiltracji wody podczas stosowania zespołu sterowania.

Przymocujcie łączniki do odpowiednich zaworów zgodnie z oznaczeniami podanymi na dostarczonym Państwu ogólnym schemacie montażu urządzenia (par. 5.1 - Zalecany zestaw urządzeń).



• Zdejmijcie kapturek ochronny (1 na Rys. 8) z zaworu elektrycznego.

 Założyć uszczelkę (2) osadzając ją na łączniku (3) a następnie podłączyć łącznik wciskając do końca (4): podczas osadzania zwracajcie uwagę aby nie zaginać styków elektrycznych na zaworze.

• Dokręcić śrubę (5) aż do całkowitego zaciśnięcia.



W przypadku gdy ilość przełączników na pulpicie sterowania jest większa od ilości zaworów sekcyjnych, podłączcie kable tak jak to pokazano w Tab. 6.

ILOŚĆ ZAWORÓW SEKCYJNYCH	PRZEŁĄCZNIKI DO STOSOWANIA	KABLE DO POŁĄCZENIA DO ZAWORÓW SEKCYJNYCH
2	2 - 4	2 - 4
3	2 - 3 - 4	2 - 3 - 4
4	1 - 2 - 4 - 5	1 - 2 - 4 - 5
6	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

#### 7.3 Podłączenie czujników i innych dostępnych funkcji

Przymocujcie łączniki do odpowiednich funkcji zgodnie z oznaczeniami podanymi na dostarczonym Państwu ogólnym schemacie montażu urządzenia (par. 5.1 - Zalecany zestaw urządzeń).



Poszczególne kable okablowania są oznaczone symbolem identyfikacyjnym wykonywanej funkcji: w tabeli 7 są podane wszystkie zalecenia dotyczące prawidłowego połączenia okablowania do dostępnych funkcji.

ITEM	POŁĄCZENIE Podstawowy	POŁĄCZENIE ALTERNATYWNE
S	Czujnik prędkości	
М	M Czujnik ciśnienia	
F	Przepływomierz	
т	T Przepływomierz napełniania	o Pump Protector
R	Urządzenie do wyznaczania rzędów	
x	X Czujnik RPM	o Pump Protector
Р	Zawór regulacyjny	
G	Zawór główny	
1 ÷ 5	Zawory sekcyjne	

Tab. 7

Stosujcie czujniki ARAG: w przypadku szkód zaistniałych na skutek zastosowania nieodpowiednich czujników a w każdym bądź razie nie produkcji firmy ARAG następuje natychmiastowe przerwanie jakiejkolwiek formy gwarancji. ARAG nie ponosi odpowiedzialności za szkody zaistniałe na rzecz urządzeń, osób lub zwierząt wynikłe na skutek wyżej opisanej sytuacji.

- Instrukcje dotyczące instalowania czujników są załączone do wyrobów.

Ponżej wymienione czujniki prędkości mogą być stosowane również jako czujniki RPM:

- indukcyjny czujnik prędkości (kod 467100.086).
- magnetyczny czujnik prędkości (kod 467100.100).
- Połączenie:
- przepływomierza
- czujnika ciśnienia
- Pump Protector
- przepływomierza napełniania
- czujnik RPM
- urządzenie do wyznaczania rzędów

Wszystkie czujniki ARAG stosują ten sam typ łącznika: podłączcie łącznik czujnika do stosownego łącznika okablowania; po upewnieniu się o prawidłowym osadzeniu wciśnijcie aż do zablokowania.



# 8 PODŁĄCZENIE AKCESORIÓW

#### 8.1 Pump Protector

Czujnik opcjonalny (**kod 4664000.100**) jest przyrządem będącym w stanie sygnalizować, kiedy jest podłączony do komputera, ewentualne uszkodzenie membrany danej pompy lub wskazywać gdy poziom oleju schodzi poniżej minimum.

Wejście priorytetowe do stosowania do podłączenia czujnika jest zawsze to, które jest oznaczone literą "X" na okablowaniu; w przypadku gdy wejście priorytetowe nie jest dostępne, stosujcie wejście drugorzędne oznaczone literą "T".

#### UWAGA:

Wejście drugorzędne "T" powinno być stosowane jedynie w przypadku gdy wejście "X" jest już zajęte przez inny czujnik.

Nie stosujcie wejścia drugorzędnego "T" jeśli w tym priorytetowym "X" nie jest podłączony żaden inny czujnik ponieważ komputer nie byłby w stanie wykryć czujnika Pump Protector.

#### 8.2 Karta pamięci SD

Karta pamięci SD jest stosowana do prowadzenia wymiany danych z komputerem BRAVO 300S.

Przed przystąpieniem do użytkowania upewnić się, że karta nie jest zabezpieczona (Rys. 11).



Przed włożeniem lub wyjęciem karty pamięci SD wyłączcie ZAWSZE komputer.



#### Włożenie

Włóżcie kartę pamięci zwracając uwagę na kierunek jej wkładania: Ukos **A** karty powinien być skierowany ku dołowi; po jej włożeniu wcisnąć aż do zablokowania i zamknąć przy pomocy stosownej pokrywki.

#### Wyjmowanie

Przyciśnijcie kartę wewnątrz jej schowka i zaraz zwolnijcie: teraz możecie ją wyjąć.



Brak wprowadzenia pamięci SD do komputera jest przyczyną powstania błędu (par. 15.1).

Kiedy pamięć SD zostaje usunięta z komputera należy ją umieścić w stosownym pojemniku (dostarczony).

# 9 STEROWNIKI I WYŚWIETLENIA

#### 9.1 Pulpit sterowniczy



Tab. 8 **9.2** 

, Klawisze funkcyjne

F1- Wybór pracy	Dane pracy T-F2 Rejestrator On?
F3-L Setup zera przetwornika	Zbiornik Programowanie uzytkownika

#### 9.3 Klawisze poleceń, wyboru lub zmiany



9.5 Wyświetlacz



Tab. 9

# 10 STRUKTURA MENU



# 11 PROGRAMOWANIE ZAAWANSOWANE

Za pomocą programowania zaawansowanego zostają zapamiętane w komputerze wszystkie dane niezbędne do dokonania prawidłowej dystrybucji produktu. Jest konieczne wykonanie jednorazowe tej czynności, **przy dokonywaniu instalacji**.

#### 11.1 Próby i sprawdzenia przed programowaniem

Przed przystąpieniem do programowania komputera sprawdzić:

• prawidłową instalację wszystkich komponentów (zespół sterowania i czujników);

• podłączenie zasilania;

· podłączenie do komponentów (zespół sterowania i czujników).

Błędne połączenie komponentów urządzenia bądź stosowanie komponentów odmiennych od tych wskazanych może uszkodzić przyrząd lub same komponenty.

#### 11.2 Włączanie / wyłączanie komputera

Włączenie zwykłe



#### • Włączenie w celu wejścia do programowania zaawansowanego



UWAGA: stosujcie ZAWSZE stosowny klawisz do wyłączania komputera; w przeciwnym wypadku WSZYSTKIE dane dotyczące zabiegów i programowania ulegną stracie.

#### 11.3 Wyświetlenie menu

Podczas stosowania BRAVO 300S posługujcie się kursorem w celu wyboru menu do którego chcecie wejść: przemieszczajcie go przy pomocy klawiszy "strzałka" (rozdz. 9 - Polecenia i wyświetlenia) do momentu, aż dokonacie wyboru interesującej was opcji (Rys.15). Teraz możecie potwierdzić dokonany wybór.





M2

Wartości minimalne i maksymalne dotyczące danych dających się ustawiać są podane w par. 16.1 - Wyświetlone dane i odnośne jednostki miary.



#### 11.6 Jednostka miary



#### 11.7 Ilosc zaworów sekcyjnych











zawory sekcyjne są sterowane w sposób niezależny.

Funkcje sterowania na przełączniku głównym nie wpływają na otwarcie bądź zamknięcie zaworów sekcyjnych. • Sposoby funkcjonowania "M":

zawory sekcyjne zostają zamknięte lub otwarte posługując się przełącznikiem głównympod warunkiem,że stosowny wyłącznik zaworów sekcyjnych jest odpowiednio ustawiony co znaczy, że wyłączniki sekcji są w położeniu OFF (dźwignia w dole), zadziałając na przełączniku głównym nie uzyskuje się sterowania sekcjami. Jeśli jeden lub więcej wyłączników zaworów sekcyjnych znajdują się w położeniu ON (dźwignia w górze) zamykając lub otwierając przełącznik główny,nastąpi również zamknięcie lub otwarcie tych sekcyjnych.

	Ma miejsce wyświetlanie danych lub zmiana wartości	□к	Potwierdzenie wejścia lub zmiana danej
CLR	Sprowadza natychmiast do zera daną wartość	Esc o	Wychodzi z funkcji lub ze zmiany danej



Tab. 10











#### 11.14 Przepływomierz napełniania



Tab. 11





11.16 Urządzenie do wyznaczania rzędów

	-Ustawienia do stosowar	nia urządzenia do wyznaczania rzędów
	U	rzadz.do wyznacz.rzedów
	>Reczny	Rozdz. 9 Sterowniki i wyświetlenia
	Reczny	Odpowiednie klawisze sterują pracą urządzeń do wyznaczania rzędów
	Półautomat.	Przełącznik główny ON> urządzenie do wyznaczania rzędów ON Przełącznik główny OFF> urządzenie do wyznaczania rzędów OFF Stosowne klawisze uruchamiają żądaną stronę
L	• Automatyczny	Przełącznik główny ON> urządzenie do wyznaczania rzędów ON Przełącznik główny OFF> urządzenie do wyznaczania rzędów OFF Z każdym razem gdy urządzenie do wyznaczania rzędów jest w pozycji ON następuje automatycznie zmiana czynnej strony

Ma miejsce wyświetlanie danych Iub zmiana wartości	Βκ Potwierdzenie wejścia lub zmiana danej
CLR Sprowadza natychmiast do zera daną wartość	Uvchodzi z funkcji lub ze zmiany danej



Ma miejsce wyświetlanie danych Iub zmiana wartości	Ск Potwierdzenie wejścia lub zmiana danej
<b>GLR</b> Sprowadza natychmiast do zera daną wartość	Esc ປ

#### 11.18 Kontrola konfiguracji na koniec Programowania zaawansowanego

Ten obraz pojawia się tylko w przypadku gdy występują błędy, na wyjściu z Programowania zaawansowanego:







Wartości minimalne i maksymalne dotyczące danych dających się ustawiać są podane w par. 16.1 - Wyświetlone dane i odnośne jednostki miary.



informacje z GPS połączonego bezpośrednio z portem pomocniczym

#### 12.1.1 Stała koła:ustawianie ręczne

Formuła niezbędna do obliczenia:

#### odległość przebyta

# Execution for the second secon

#### <przebyta odległość>

odległość, wyrażona w cm, przebyta przez koło podczas trasy będącej przedmiotem mierzenia <ilość miejsc dokonywania pomiaru>

ilość miejsc gdzie są dokonywane pomiary ( np. magnesy, śruby,itd.), zainstalowane na kole <ilość obrotów koła>

ilość obrotów, które wykonuje koło aby przebyć trasę będącą przedmiotem pomiaru.

Usta	awienie kół
Obliczenie stałe	: Reczny
Stała koła 1	: 55.24 cm/imj
>Stała koła 2	: 5.18 cm/imj
7 Stała koła 3	: 0.01 cm/imj

#### Dokonajcie pomiaru przy ogumieniu napompowanym do wartości ciśnienia roboczego.

STAŁA KOŁA:OBLICZANIE AUTOMATYCZNE--->

Ma miejsce wyświetlanie danych lub zmiana wartości	Βκ Potwierdzenie wejścia lub zmiana danej
GLR Sprowadza natychmiast do zera daną wartość	Uvchodzi z funkcji lub ze zmiany danej

		Ustawien	ie	kół
	Obliczenie	stałe	:	Automatycz
	Stała koła	1	:	55.24 cm/in
>	Stała koła	2	:	5.18 cm/in
4	Stała koła	3	:	0.01 cm/in
/brana do /	obliczania automatyczne			
orana do	obliczania automatyczne	ego		



- Zmierzcie dany odcinek w linii prostej o długości conajmniej 100 m (300 stóp).
- Ustawcie zmierzoną wartość w parametrze "Odległość odniesienia".
- Wciśnijcie OK aby potwierdzić początek liczenia.

Przebyć żądaną trasę: ilość impulsów zwiększy się podczas trasy. Na koniec trasy zatrzymajcie traktor.

 Wciśnijcie OK aby dokończyć obliczenia. Komputer wskaże ilość cm (inches) przypadającą na impuls. Stała koła zostanie wprowadzona do pamięci

Próba musi zostać przeprowadzona na terenie o średniej twardości.

Jeśli dystrybucja zostanie dokonana na terenach bardzo miękkich lub bardzo twardych, odmienna średnica może spowodować błędy w obliczaniu dystrybucji: w tym przypadku jest zalecane powtórzenie czynności.

Ustawienie automatyczne musi być dokonane przemierzając trasę ze zbiornikiem napełnionym jedynie wodą i tylko do połowy jego pojemności całkowitej.

# 🛁 Bład: Ilosc impulsów niewłasciwa 🗕

Procedura nie ważna: powtórzyć obliczenie





Wybierzcie pracę do ustawienia (19 do dyspozycji); ustawcie typologie stosowane i wyłączcie inne. Praca czynna NIE MOŻE ZOSTAĆ ZMIENIONA

CIĄG DALSZY









#### 12.5 Czynnik poprawki wydatkowania



Wejść do ustawiania czynnika gęstości płynu do optyskiwania

# Czynnik poprawki wydatk.

>1.00

9 10
10 00000101

Jeśli posługujecie się przepływomierzem na łopatki i jeśli płyn stosowany do oprysku ma gęstość odmienną od gąstości wody, komputer mógłby podawać pomiary błędne; aby dokonać poprawki tego pomiaru zmieńcie czynnik stosowanego płynu:

jeśli pod koniec oprysku cysterna zawiera jeszcze płyn, zmniejszyć wartość czynnika;
 jeśli płyn skończy się przed końcem jego dystrybucji wartość czynnika.

Ÿ



	Ma miejsce wyświetlanie danych lub zmiana wartości	□к	Potwierdzenie wejścia lub zmiana danej
CLR	Sprowadza natychmiast do zera daną wartość	Esc ර	Wychodzi z funkcji lub ze zmiany danej



zmiana wartości Sprowadza natychmiast do zera daną wartość DATA I GODZINA: wyświetla dane podczas przeprowadzania zmiany

CLR

Potwierdzenie wejścia lub zmiana danej KSC Wychodzi z funkcji lub ze zmiany danej





Po zakończeniu instalacji i sprawdzeniu prawidłowego funkcjonowania maszyny, zalecamy zapamiętanie całej konfiguracji w pamięci SD.

Ustawienia w komputerze mogą zostać załadowane lub zapisane w pamięci SD tak, aby móc przeprowadzić ponowną konfigurację komputera w przypadku konieczności, rozwiązaż problemy bądź też skonfigurować inny BRAVO 300S.



#### UWAGA: ŁADUJĄC DO BRAVO 300S PLIK setup.bin WYSTĘPUJĄCY W PAMIĘCI SD, WSZYSTKIE USTAWIENIA WYKONANE DO TEJ CHWILI ZOSTANĄ WYTRACONE.

W zakresie jakichkolwiek informacji odnośnie zarządzania danymi na karcie pamięci SD skonsultujcie l'ADD\_IN kod D30037,który możecie ściągnąć ze strony internetowej www.aragnet.com

Ma miejsce wyświetlanie danych lub zmiana wartości	□κ Potwierdzenie wejścia lub zmiana danej
CLR Sprowadza natychmiast do zera daną wartość	Uvchodzi z funkcji lub ze zmiany danej





![](_page_38_Picture_1.jpeg)

# 13.6 Programowanie, którego dokonuje użytkownik

![](_page_38_Picture_3.jpeg)

![](_page_38_Picture_4.jpeg)

# 14 **STOSOWANIE**

# 14.1 Ustawienia wstępne do zabiegu

Częstotliwość	Ustawianie	Progr. użytkownik	Klawisz funkcja	Par.
	Prędkość	•		12.1
	Ustawianie prac	•		12.2
DO	Ustawianie dysz	•		12.3
PRZEPROWADZENIA	Ograniczenia pracy	•		12.4
PRZED	Czynnik poprawki wydatkowania	•		12.5
UŻYCIEM	Preferencje użytkownika	•		12.6
KOMPUTERA	Data i godzina	•		12.7
	Rejestrowanie danych	•		12.8
	Zapis ustawień na karcie SD	•		12.10
	Typ koła	•		12.1
	Czynnik poprawki wydatkowania	•		12.5
DO WYKONANIA	Тур ргасу		•	13.1
KAŻDYM ZABIEGIEM	Parametr cysterny		•	13.4
	wyzerowanie liczników wyników (opcjonalne)		•	13.2
	Rejestrowanie danych pracy (opcjonalne)		•	13.5

#### Tab. 13

M

Po dokonaniu wymienionych wyżej ustawień, przystąpić do rozpoczęcia zabiegu, wybierając pomiędzy trybem RĘCZNY lub AUTOMATYCZNY.

![](_page_40_Figure_1.jpeg)

## 14.3 Funkcjonowanie automatyczne

![](_page_40_Figure_3.jpeg)

# 15 KONSERWACJA / DIAGNOSTYKA / NAPRAWA

# 15.1 Błędy funkcjonowania

![](_page_41_Figure_2.jpeg)

Tab. 14

	Komunikaty alarmowe	Co robić
Par. 9.4	₩yłączyć polecenie oprysku! Przełącznik główny ON przy włączeniu komputera	Przestawić przełącznik główny ku dołowi (położenie OFF).
Par. 14.3	Do przodu! Maszyna stoi JEDYNIE dla funkcjonowania w trybie automatycznym: przełącznik główny ON przy maszynie nie pracuje	<ul> <li>Uruchomić maszynę rolniczą</li> <li>Przestawić przełącznik główny ku dołowi (położenie OFF).</li> </ul>
Par. 14.3	Uruchomić pompe! Brak wydatkowania JEDYNIE dla funkcjonowania w trybie automatycznym: przełącznik główny ON, maszyna nie pracuje ale w pozycji zero	<ul> <li>Włączyć pompę i uruchomić maszynę rolniczą.</li> </ul>
Par. 12.3	• Zwolnić! Ciśnienie zbyt wysokie Ciśnienie przewyższa dozwolony maksymalny poziom dla stosowanej dyszy	<ul> <li>Zmniejszyć prędkość maszyny rolniczej.</li> <li>Wyregulować ciśnienie pracy tak, aby znalazło się w granicach wcześniej ustawionych dla stosowanych dysz.</li> <li>Powtórzyć procedurę ustawiania alarmu dla minimalnego i maksymalnego ciśnienia dysz.</li> </ul>
Par. 12.3	Przyśpieszyć! Ciśnienie nie wystarczające Ciśnienie nie osiąga minimalnej wartości dla stosowanej dyszy	<ul> <li>Zwiększyć prędkość maszyny rolniczej.</li> <li>Wyregulować ciśnienie pracy tak, aby znalazło się w granicach wcześniej ustawionych dla stosowanych dysz.</li> <li>Powtórzyć procedurę ustawiania alarmu dla minimalnego i maksymalnego ciśnienia dysz.</li> </ul>
Par. 12.2	<ul> <li>Zwolnić! Wydatkowanie niewystarczające</li> <li>Wydatkowanie nie osiąga wartości wymaganej dla</li> <li>dystrybucji</li> </ul>	<ul> <li>Zmniejszyć prędkość maszyny rolniczej.</li> <li>Sprawdzić czy wartość stałej przepływomierza została ustawiona prawidłowo.</li> </ul>
Par. 12.2	Przyśpieszyć! Wydatkowanie zbyt duże Wydatkowanie przekracza wartość wymaganą dla dystrybucji	<ul> <li>Zwiększyć prędkość maszyny rolniczej.</li> <li>Sprawdzić czy wartość stałej przepływomierza została ustawiona prawidłowo.</li> </ul>
Par. 11.13	Zmniejszyć szybkość rotacji ! RPM przekracza dozwoloną maksymalną wartość	<ul> <li>Zmniejszyć prędkość rotacji części będącej w ruchu.</li> </ul>
Par. 11.13	zwiększyć szybkość rotacji ! RPM Nie osiąga wartości minimalnej	<ul> <li>Zwiększyć prędkość rotacji części będącej w ruchu.</li> </ul>
Par. 11.15	Zatrzymać się natychmiast! Uszkodzenie pompy Poziom oleju w pompie zbyt niski lub jest on zmieszany z wodą	<ul> <li>Zatrzymać maszynę rolniczą i sprawdzić stan pompy.</li> </ul>
Par. 11.8	Przepływomierz poza podziałką skali Wydatkowanie poza wartościami granicznymi przepływomierza	<ul> <li>Wyregulować ciśnienie pracy tak, aby znalazło. się w granicach wcześniej ustawionych dla stosowanych dysz.</li> <li>Sprawdzić czy wartość stałej przepływomierza została ustawiona prawidłowo.</li> </ul>
Par. 8.2 - 12.10	Karta SD nie występuje! Karta pamięci nie została włożona prawidłowo	<ul> <li>Wyłączyć komputer i sprawdzić włożenie karty pamięci.</li> </ul>
Par. 8.2 - 12.10	Karta SD zabezpieczona! Karta pamięci zablokowana	<ul> <li>Wyłączyć komputer i odblokowć kartę pamięci.</li> </ul>
Par. 12.10	Karta SD pełna! Na karcie pamięci nie ma miejsca do dyspozycji	<ul> <li>Udostępnijcie wolne miejsce dla nowych informacji: skasować z karty pamięci pliki nie potrzebne.</li> </ul>
Par. 12.10	SETUP.BIN: Plik nie znaleziony! Konfiguracja komputera nie została zapisana	Dokonać zapisu danych
Par. 13.3	Sygnał nieodpowiedni! Sprawdzić przetwornik! Pomiary wykazały nieprawidłowe wartości ciśnienia	<ul> <li>Sprawdzić stan czujnika ciśnienia i czy nie ma ciśnienia szczątkowego w urządzeniu</li> </ul>

- Czyścić wyłącznie przy użyciu wilgotnej ściereczki.
- NIE stosować detergentów lub substancji agresywnych.
- NIE stosować bezpośredniego strumienia wody do czyszczenia komputera.

# 15.2 Nieprawidłowości i sposoby ich usuwania

NIEPRAWIDŁOWOŚĆ	PRZYCZYNA	SPOSÓB USUWANIA
	Brak zasilania	Sprawdźcie połączenia w kablu zasilania.
Display nie włącza się	Komputer jest wyłączony	Wciśnijcie przycisk włączenia.
Nie daje się regulować zaworów sekcyjnych	Zawory nie są połączone	Połączcie łączniki.
Nie otwiera się jeden zawór	Nie dochodzi prąd do zaworu	<ul> <li>Sprawdzić połączenie elektryczne i fnkcjonowanie zaworu.</li> </ul>
Wyówietlacz nie pokazuje predkości	Błędne programowanie	• Sprawdźcie zaprogramowanie stałej koła (par. 12.1).
	Nie dochodzi sygnał z czujnika prędkości	<ul> <li>Sprawdźcie połączenia z czujnikiem prędkości.</li> </ul>
Wyświetlona prędkość jest niedokładna	Błędne programowanie	• Sprawdźcie zaprogramowanie stałej koła (par. 12.1).
Wizualizacja zasięgu dystrybucji jest niedokładna	Błędne programowanie	<ul> <li>Sprawdzić zaprogramowanie szerokości belki (par. 11.8).</li> <li>Sprawdźcie zaprogramowanie stałej przepływomierza (par. 11.10).</li> <li>Sprawdźcie zaprogramowanie stałej koła (par. 12.1).</li> <li>Sprawdźcie zaprogramowanie typu zaworów sekcyjnych (par. 11.9).</li> <li>Sprawdźcie połączenia z czujnikiem prędkości.</li> </ul>
Pokazany w komputerze pomiar powierzchni na której jest przeprowadzany zabieg jest	Błędne programowanie	<ul> <li>Sprawdzić zaprogramowanie szerokości belki (par. 11.8).</li> <li>Sprawdźcie zaprogramowanie stałej koła (par. 12.1).</li> <li>Sprawdźcie połączenia z czujnikiem prędkości.</li> </ul>
oamienny od rzeczywistego	Nie został wyzerowany licznik powierzchni, na które jest przeprowadzany zabieg	• Wyzerujcie licznik.
Obliczenie przebytej odległości wyświetlone w komputerze jest	Błędne programowanie	<ul> <li>Sprawdźcie zaprogramowanie stałej koła (par. 12.1).</li> <li>Sprawdźcie połączenia z czujnikiem prędkości.</li> </ul>
	Nie został wyzerowany licznik przebytej odległości	Wyzerujcie licznik.
Wartość obliczenia wydatkowanego	Błędne programowanie	<ul> <li>Sprawdźcie zaprogramowanie stałej przepływomierza (par. 11.10).</li> <li>Sprawdźcie zaprogramowanie typu zaworów sekcyjnych (par. 11.9).</li> </ul>
jest odmienna od wartości litry/gpm	Nie został wyzerowany licznik przebytej odległości	• Wyzerujcie licznik.
	Stosowanie zaworów sekcyjnych trójdrogowych bez wytarowania powrotów kalibrowanych	Wykonać tarowanie.

NIEPRAWIDŁOWOŚĆ	PRZYCZYNA	SPOSÓB USUWANIA
Obliczenie czasu pokazane w komputerze jest odmienne od tego realnie przepracowanego	Nie został wyzerowany licznik czasu pracy	• Wyzerujcie licznik.
	Błędne programowanie	<ul> <li>Sprawdźcie zaprogramowanie dozowania (par. 12.2).</li> <li>Sprawdzić zaprogramowanie szerokości belki (par. 11.8).</li> </ul>
nie udaje się osiągnąc wartości zasięgu dystrybucji ustawionego dla funkcjonowania w trybie automatycznym	Urządzenie nie zwymiarowane dla żądanego wydatkowania	<ul> <li>Sprawdźcie regulację zaworu maksymalnego ciśnienia.</li> <li>Sprawdźcie czy zawór regulacyjny. zainstalowany jest dopasowany do typu urządzenia.</li> </ul>
	Błędne funkcjonowanie Zaworu regulacyjnego	<ul> <li>Sprawdzić funkcjonowanie zaworu.</li> </ul>
	Błędne programowanie	<ul> <li>Sprawdzić zaprogramowanie podziałki skali czujnika ciśnienia.</li> </ul>
Wyświetlenie chwilowego ciśnienia jest niedokładne	Brak wytarowania czujnika ciśnienia	<ul> <li>Wykonać tarowanie (par. 13.3).</li> </ul>
	Błędne zainstalowanie czujnika ciśnieniai	<ul> <li>Sprawdźcie połączenia z czujnikiem ciśnienia.</li> </ul>
	Błędne programowanie	<ul> <li>Sprawdzić zaprogramowanie czujnik ciśnienia (par. 11.11).</li> </ul>
Nie następuje wyświetlenie chwilowego ciśnienia	Komputer nie otrzymuje sygnału od czujnika ciśnienia	<ul> <li>Sprawdźcie połączenia z czujnikiem ciśnienia.</li> </ul>
	Błędne zainstalowanie czujnika ciśnieniai	<ul> <li>Sprawdźcie połączenia z czujnikiem ciśnienia.</li> </ul>
Wyświetlenie RPM jest niedokładne	Błędne programowanie	<ul> <li>Sprawdźcie zaprogramowanie stałej czujnika RPM (par. 11.15).</li> </ul>
Nie zostaje wyświetlona wartość	Komputer nie otrzymuje sygnału od czujnika RPM	<ul> <li>Sprawdźcie połączenia z czujnikiem RPM.</li> </ul>
RPM	Błędne zainstalowanie czujnika RPM	<ul> <li>Sprawdźcie połączenia z czujnikiem RPM.</li> </ul>
Alarm uszkodzenia pompy jest cały czas czynny	Komputer nie otrzymuje sygnału od Pump Protector	<ul> <li>Sprawdźcie połączenia z czujnikiem</li> <li>Pump Protector.</li> </ul>

Tab. 15

#### 16.1 Wyświetlone dane i odnośne jednostki miary

# Menu zaawansowane

Dana	Opis	Min.	Max.	UDM	Uwaqi
					Języki dające się ustawić: Włoski,
Język	Język				Angielski, Hiszpański, Portugalski,
	wizualizacji				Francuski, Niemiecki, Czeski, Polski,
	-				Rosyjski
lednostka miar	Jednostki miary do				Wartości dające się ustawić:
	wyświetlania				Metryczne przebytej, US
	llość zaworów sekcyjnych	l			Wartości dające się ustawić:
llość sekcjii	występujących w				1 ÷ 7
	urzędzeniu			N. 4 - 4	
Ustawienie belki	Szerokosc kazdej sekcji	0,0	99,99		_ dana wielkość zostaje wyswietiona
	Deiki			05. ll	Wartości dające się ustawić:
	Sekcia belki				2 drogowa - bez nawrotu kalibrowanego
	oekeja beiki				3 drogowa - bez nawrotu kalibrowanego
					Wartości dające się ustawić:
	Zamknięcie automatyczne				Nie (Funkc. P)
					Tak (Funkc. M)
Zawory					Wartości dające się ustawić:
	Regulacja ciśnienia				2 drogowy
		-			3 drogowy
					Wartości dające się ustawić:
	Główny				2 drogowy
	Clourly				3 drogowy
					Zaden
	Typ przepływomierza				Wartosci dające się ustawic:
					Nieczynny, Orion 462XXAXXXXX, Inny
	Alarm wwdatkowania min	Nicozyppo	000.0	Metryczne: I/min	
		Nieczynne.	999,9	US: gal/min	prawidiowego lunkcjonowania
Przepływomierz					Wydatkowanie maksymalne dla
	Alarm wydatkowania	Nieczynne.	999.9	Metryczne : I/min	prawidłowego funkcionowania
	max.	,,	,-	US: gal/min	przepływomierza
	Ctolo amonthe working	4	22000	Metryczne: imp/l	dana niezbędna do określenia
	Stała przepływornierza	I	32000	US: imp/gal	wydatkowania
	Typ				Wartości dające się ustawić:
Czujnik	iyp				Nieczynny, 466112.200, 466112.500, Inny
Ciśnienie	Ciśnienie maksymalne	0,1	50,0	Metryczne: bar	Dana niezbędna do określenia
<u></u>		1	2200	US: psi	chwilowego ciśnienia
Czujnik do	Czujnik stosowany				Wartości dające się ustawić:
obliczenia	do obliczenia dystrybucji				Przepływomierz, Ciśnienie, Obydwa
wyualkowania				Metryczne: I	
	Pojemność cysterna	1	10000	LIS al	
Cysterna	Wartość rezerwy płynu w	0	1998	Metryczne: I	Poniżej tej wartości komputer generuje
	zbiorniku	0	528	US: gal	alarm akustyczny i wzrokowy
Przepływomierz	Tree				Wartości dające się ustawić:
napełniania	Тур				Nieczynny, Orion 462xxAxxxxx, Inny
	Stała licznika obrotów	Nieczynne	000	Metryczne - US:	
		Nieczynne.	555	imp/obr.	
Licznik obrotów	Alarm prędkość	Nie	10000	Metryczne - US:	Poniżej ustawionej wartości
Elozimi obiotow	minimalna	1110	10000	imp/obr.	Komputer emituje alarm
	Alarm prędkość	Nie	10000	Metryczne - US:	Powyżej ustawionej wartości
I Imodachie de	maksymaina	-		imp/obr.	Komputer emituje alarm
Urządzenie do	Funkcjonowanie				Wartości dające się ustawić:
rzedów					Automatyczny, Półautomatyczny, Ręczny
	Alarm uszkodzenia				Wartości dające się ustawić:
Pump Protector	membrany pompy				Czvnny. Nieczvnny
Tah 16					
* imp =	impuls				
17	•				

# Programowanie użytkownika

Dana	Opis	Min.	Max.	UDM	Uwagi
	Żródło				Wartości dające się ustawić:
					Czujnik koła, GPS
	Typ wybranego koła				koła włacznie
	Listerris kál				Pogrupuj menu podrzędne:
Prędkość	Ustawienia koł				Obliczenie stałej, Stała koła
	Obliczanie stałej				Wartość ustawialna: Stała, Automatyczny
	Stała koła	0.01	150	Metryczne: cm/imp	Numer stałej do ustawienia:
		0,01		US: inches/imp	1÷3
	Odległość liczenia	20	1000	Metryczne: m	Trasa do przebycia podczas obliczania
		60	3000	US: feet	automatycznego stałej
	Wybór pracy dający się ustawić				Wartość ustawialna: 01 ÷ 14
Listawienie nrac	Dozowanie	Nieczynny	9999	Metryczne: I/ha	Możliwość uaktywnienia "Dozowania
Ustawienie prac	Dozowalile	Nieczynny	3333	US: gpa	zmiennego"
	Dysza				Wartości dające się ustawić:
	59024				ISO 01 ÷ 20, Typ A ÷ E
	Przepływ Ciśnienie	0,01	99,99 99,9	Metryczne: I/min	
				US: gpm	Wartosc dająca się zmienic JEDYNIE dla
		0,1		Metryczne: bar	dysz dobieranych indywidualnie
Ustawianie dysz	Alorm ciánicario			US: psi Motryozno: hor	
	minimalne	Nieczynne.	99,9		Wartość dysz dająca się zmieniać
	Alarm ciśnienie			Metryczne: bar	dla dysz dobieranych indywidualnie i dla
	maksymalne	Nieczynne.	99,9	US: nsi	dysz ISO
		Nicomuna	50	Metryczne - US:	
	Kontrola zuzycia dysz	Nieczynne.	50	%	
	Dradkaćć min oprysku	NP	000.0	Metryczne: km/h	
	Pręukość min. oprysku	Meczynne.	999,9	ÚS: mph	
Ograniczenia					Grupuje opcje
bracy	Typ blokowania regulacji				Nieczynny, Prędkość min. regulacji,
pracy					Ciśnienie min. regualcji
	Prędkość min.	0.1	99 99	Metryczne: km/h	
	regulacja	0,1	00,00	US: mph	
	Ciśnienie min.	0.1	99.9	Metryczne: bar	
	regulacja	-,.		US: psi	
Czynnik		0.1	10.0		
poprawki		0,1	10,0		
wyuaikuwania					

#### Tab. 17

\* imp = impuls

CIĄG DALSZY

# Wartości dystrybucji

Dana	Opis	Min.	Max.	UDM
Stosowana	llość płynu wydatkowana na jednostką	0	9999	Metryczne: I/ha
pojemność	powierzchni	0	999	US: gpa
Prędkość	Prędkość poruszania się pojazdu	0	99	Metryczne: km/h US: mph
Przepływ	llość płynu wydatkowana w jednostce czasu	0	999,9	Metyczne: I/min
Olfalaala	Ciśnienie dystrybucji	0	999,9	Metryczne: bar
Cisnienie		0	9999	ÚS: psi
Poziom płynu w zbiorniku	Poziom płynu pozostałego w zbiorniku	0	9999	Metryczne: I US: gal
Licznik obrotówi	Prędkość rotacji	0	9999	Metryczne / US: RPM

Tab. 18

## Licznik wyników

Dana	Opis	Min.	Max.	UDM
Dowiorzobnia	Powierzchnia na której jest przeprowadzany	0.000	99999	Metryczne: ha
FOWIEIZCIIIIIa	zabieg	0,000		US: acres
Dhyp yn ydothwon y	Phys waydetlayeeny	0	99999	Metryczne: I
Płyn wydatkwany	Fiyil wyualkwally			US: gal
C700		00.00	00000	Metryczne: h
6285	Czas przepracowany	00.00	99999	US: h
Odlaglaóó	Odlaglačá przebuta	0.000	00000	Metryczne: km
Ouleyiosc	Oulegiosc przebyta	0,000	99999	US: miles
<b>T</b> 1 10				

Tab. 19

# 16.2 Dane techniczne komputera

Opis	BRAVO 30xS
Wyświetlacz	LCD graficzny 240 x 73 podświetlony na biało
Napięcie zasilania	11 ÷ 14 Vdc
Pobór (tylko komputer)	450 mA
Temperatura robocza	0°C ÷ 60 °C +32°F ÷ +140 °F
Wejścia cyfrowe	dla czujników open collector: max. 2000 imp./s
Wejście analogowe	4 ÷ 20 mA
Ciężar	1015 g (Bravo <b>kod 46730501</b> bez okablowania)
Zabezpieczenie przeciwko odwóceniu biegunowości	•
Zabezpieczenie przeciwko spięciu	•

Tab. 20

# 17 USUWANIE PO ZAKOŃCZENIU EKSPLOATACJI

Należy usunąć zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w kraju, w którym przeprowadza się czynność.

# 18 WARUNKI GWARANCJI

1. ARAG s.r.l.daje na poniższe urządzenie gwarancję na okres 360 dni (1 rok) od daty sprzedaży klientowi użytkownikowi (podstawę stanowi dokument towarzyszącytowarowi przy spedycji).

Części składowe urządzenia, które według nie podlegającej dyskusji oceny firmy ARAG okazałybysię uszkodzone na skutek wad ukrytych materiału lub ich wadliwej produkcji, zostaną naprawione lub wymienione nieodpłatnie w najbliższym Centrum Obsługi działają cym w chwili zwrócenia się o interwencję. Wyjątek stanowią koszty dotyczące:

- demontażu i ponownego zamontowania aparatury wurządzeniu oryginalnym;
- transport aparatury do Centrum Obsługi.
- 2. Nie są objęte gwarancją:
- uszkodzenia spowodowane w transporcie (porysowania, wgniecenia itp.);
- szkody zaistniałe na skutek błędnej instalacji lub usterek wywołanych niepełnosprawnością lub nieadekwatnością instalacji elektrycznej, zmianami wywołanymi warunkami środowiskowymi, klimatycznymi lub innej natury;
- szkody wywołane stosowaniem niewłaściwych produktów chemicznych do opryskiwania, opryskiwania, odchwaszczania bądź wszelkich zabiegówna uprawach, które mogą wywołać szkody na rzecz aparatury;
- awarie spowodowane na skutek niedbalstwa, lekceważenia, naruszenia, nieumiejętności obsługi, naprawy lub zmian dokonanych przez personel nie autoryzowa ny;
- błędna instalacja i regulacja;
- uszkodzenia lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu, spowodowane w wyniku braku przeprowadzenia okresowych zabiegów konserwacyjnych, jak czyszczenie filtrów, dysz.;
- to co może zostać uznane za normalne zużycie w czasie.
- Przywrócenie aparatury do funkcjonowania nastąpi w terminie zgodnym z wymogami organizacyjnymi Centrum Obsługi. Nie zostaną uznane warunki gwarancji dotyczące zespołów lub komponentów, które nie zostały zapobiegawczo umyte i oczyszczone z pozostałości stosowanych produktów.
- 4. Naprawy wykonane w okresie gwarancji są objęte gwarancją na jeden rok (360 dni) od daty wymiany części lub naprawy.
- 5. ARAG nie uzna innych wyrażnych lub domyślnych gwarancji, poza tymi wymienio nymi. Żaden przedstawiciel ani sprzedawca nie jest upoważniony do przyjmowania na siebie odpowiedzialności dotyczących produktów firmy ARAG. Czas trwania gwarancji prawnie uznanych, łącznie z gwarancjami handlowymi i korzyściami dotyczącymi szczególnych celów są ograniczone, w czasie ich trwania, do podanej tutaj ważności.

W żadnym przypadku firma ARAG nie uzna strat w zysku, bezpośrednich i pośrednich, nadzwyczajnych lub tych powstałych w następstwie ewentualnych szkód.

- 6. Części wymienione w ramach gwarancji pozostaną we własności firmy ARAG.
- Wszystkie informacje dotyczące zasad bezpieczeństwa występujące w dokumentacji sprzedaży dotyczące ograniczeń zastosowania, osiągów i cech charakterystycznych produktu muszą zostać przekazane użytkownikowi finalnemu pod pełną odpowiedzialnością kupującego.
- 8. Odnośnie jakiejkolwiek kontrowersji kompetenetnym jest Sąd w Reggio Emilia.

# Oświadczenie Zgodności **CE**

ARAG s.r.l. Via Palladio, 5/A 42048 Rubiera (RE) - Italy P.IVA 01801480359

Dichiara

che il prodotto descrizione: **Computer** modello: **Bravo 300S e Bravo 300S Selejet** serie: **46730xxx, 46731xxx, 46734xxx e 46736xxx** 

risponde ai requisiti di conformità contemplati nelle seguente Direttiva Europea: **2004/108/CE** e successive modificazioni (Compatibilità Elettromagnetica)

Riferimenti alle Norme Applicate:

# EN ISO 14982:2001

(Macchine agricole e forestali - Compatibilità elettromagnetica Metodi di prova e criteri di accettazione)

Rubiera, 23 Aprile 2009

Giovanni Montorsi

(Presidente)

![](_page_49_Picture_0.jpeg)

Uwagi	
-------	--

![](_page_50_Picture_1.jpeg)


Stosować wyłącznie oryginalne akcesoria lub części zamienne firmy ARAG, aby zachować w czasie warunki bezpieczeństwa przewidziane przez producenta. Odnosić się zawsze do katalogu części zamiennych ARAG.

![](_page_51_Picture_2.jpeg)

42048 RUBIERA (Reggio Emilia) - ITALY Via Palladio, 5/A Tel. 0522 622011 Fax 0522 628944

http://www.aragnet.com info@aragnet.com